重要保存

避難はしご DASH

金属製つり下げはしご（折りたたみ式）

総務大臣承認国家検定合格品

取 扱 説 明 書

●入居されましたらまず、避難はしごが設置してある場所を確認して下さい。
●緊急時に備えて、この取扱説明書をよく読みいつでもどんな時でも使用できる状態にしておいて下さい。
●この取扱説明書は大切に保管して下さい。

使用前の準備

●設置場所

- 地面または直下階まで、壁面がまっすぐな場所を選んでください。（図1）
- 出窓など壁面から突き出たものがある場所は避けてください。使用する場所の窓枠や腰壁、手すり等の強度を確認してください。（図1）
- 上や下の階でも避難はしごを使用する場合は、同一線上にならない場所を選んでください。
- 本体・使用法表示板は使用する場所の近くでよく見える所に設置してください。（図2）

（図1）



（図2）



●つり下げ金具の調整・確認

①自在フック型の場合

調整ボルトを外し、自在フックの幅を窓枠または腰壁の幅に合わせて調整し、ボルトをしっかり締めてください。
窓枠または腰壁の強度を十分に確認してください。

②ナスカンフック型の場合

ナスカンフックを取り付ける手すり等の外径寸法がφ50以内であり、正しい取り付けが出来るかを確認してください。
手すり等の強度を十分に確認してください。

①自在フック型



②ナスカンフック型





使用方法

自在フック型

❶



突子が手前になるように、収納箱からはしごを取り出し、振れ止め金具を下向きにして下さい。
（振れ止め金具の先端を腰壁に当て、吊り下げ金具を持ち上げると、簡単です。）

❷



突子が壁面に接するように、窓枠や腰壁に掛けて下さい。

❸



階下の安全を確かめ、赤バンドの端を外方向に引き、放すとはしごが展張します。
（取手を上に持ち上げ、金具を取り外してから、避難して下さい。）

ナスカンフック型

❶



突子が手前になるように、収納箱からはしごを取り出し、突子が室内側に向くように掛けて下さい。
（アルミ手すりは除く）

❷



はしごを室外に出し、突子が壁面に接しているか確認して下さい。

避難時



横桟をしっかり握り、体をはしごに密着させて降りて下さい。

収納方法



ロープ等ではしごを下階に徐々に降ろしながら、下階で折り畳んで下さい。はしごの縦棒を内側に折り込み、**突子を手前にして**収納してください。



⚠ 警告

- ●はしごからの転落等に十分注意してください。
- ●はしごを使用する場所の周囲・階下には絶対に障害物がないようにしてください。
- ●設置基準にしたがって２階・３階で使用してください。
- ●訓練・避難のとき以外は使用しないでください。
- ●半年に一回の点検、一年に一回の総合点検を受けて下さい。

株式会社 **マルニシ**

●商品についてのお問い合せは